

Sol en galets

La pierre naturelle se présente également sous forme de galets, pour une déco très naturelle.

Dalles de galets - principe

- > Les galets naturels sont réunis sous formes de dalles (ou frises).
- > Il existe plusieurs dimensions "standard" : 20x20 cm, 30x30 cm et 40x40 cm, mais aussi plusieurs épaisseurs : 8 mm, 10 mm ou 20 mm.
- > Les dalles de galets naturels se posent comme la céramique carrelée : les dalles sont collées au sol avec mise en jointe entre elles.

Galets - avantages : facilité de pose

- > Les dalles de galets sont faciles à poser et parfaitement adaptées à la pose collée : tout comme le carrelage.
- > Il est recommandé d'appliquer sur les dalles un traitement hydrofuge ou oléofuge une fois que les joints ont été posés.
- > En ce qui concerne le finition, vous pouvez opter pour le brut ou le verni. Nombreux sont les fournisseurs qui proposent des dalles "prêtes à poser" (traitement et finition déjà faits). Très large choix de couleurs etc...

Quelle pose : scellée ou collée ?

Pose scellée : pour les pierres irrégulières

- > La pose scellée est considérée comme la méthode de pose traditionnelle.
- > Le poseur de pierres coule d'abord une chape de mortier de 3 à 6 cm d'épaisseur. Ensuite, chaque dalle ou pavé de pierre y est scellé.
- > Cette méthode permet de rattraper les irrégularités que peuvent présenter les pierres (différences d'épaisseur).
- > La pose scellée est préconisée pour le revêtement de sol d'un chauffage au sol.

Pose collée : pour les pierres bien calibrées

- > Contrairement à la pose scellée, la pose collée convient pour des surfaces planes et des pierres bien calibrées.
- > Pour la pose collée, le poseur de pierres utilise un ciment colle.

Pierre naturelle - pose : faites appel à un pierreux

- > Le pierreux est à la pierre ce que le carreleur est au carrelage. Il s'agit en général d'un marbrier ou d'un poseur de pierres.
- > Le pierreux a un savoir-faire, un outillage beaucoup plus adapté que le carreleur. La pose de pierres demande beaucoup de temps et des finitions particulières.
- > Avant même la pose de votre sole n pierres, cet artisan saura vous conseiller sur le type de pierres adaptées à votre pièce (emplacement, utilité, > esthétique) et répondant aux normes UPEC.
- > Il réalisera ensuite un plan de pose.
- > Il faut compter environ une semaine pour la pose d'un sol en pierres de 30 m2.

Finitions des sols en pierre

Sol en galets

Écrit par Webmaster Stock B

Mardi, 11 Décembre 2007 22:25 - Mis à jour Mercredi, 11 Février 2009 16:44

Adoucie, bouchardée...

Comme le choix de la pose ou de la couleur de la pierre, celui de sa finition est essentiel pour obtenir l'aspect souhaité.

Adoucie : aspect lisse

Une pierre adoucie est rendue lisse et douce au toucher. Elle n'a plus d'irrégularités.

Bouchardée : aspect granuleux

La surface de la pierre a été travaillée avec un outil appelé boucharde. L'aspect de la pierre, à l'origine lisse, est granuleux.

Bossagée : aspect brut

La pierre est bombée sur la surface et présente des irrégularités.

Layée : aspect non poli

La surface non polie de la pierre est travaillée avec de fines rayures parallèles.

Polie : aspect vieilli

Cette technique est souvent utilisée pour donner un aspect vieilli à la pierre. Pour cela, on commence par adoucir la pierre puis l'on arrondit ses angles et sa surface.

Sol en galets

Écrit par Webmaster Stock B

Mardi, 11 Décembre 2007 22:25 - Mis à jour Mercredi, 11 Février 2009 16:44
